



Så här använder du mobilappen


1. Starta **Toptracer Range** appen i din smartphone eller surfplatta och skapa ett konto.




2. Tryck på **Spela nu**.



3. Välj range genom att söka på namn eller stad.




4. Välj **Husby** eller **Strand**.




5. Klicka på **Mobil**.




6. Vänta på WiFi anslutning.




7. Klicka på **Hitta Position**.




8. Klicka på **Numrerad matta**.



9. Markera önskad matta.



10. Klicka på **Välj Matta**.



11. Din position visas
(i detta exempel Matta 4).



12. Välj tränings-session, till
exempel **Warm UP** eller ett
Game Mode.




13. Ställ in ditt sikte genom att dra bilden i sidled och tryck sedan på **Spara** (bilden visar Warm Up).



14. Nu kan du börja slå dina slag och du får bollbanan som ett spår på skärmen samt en mängd parametervärden (bilden visar Warm Up).



15. När du klar klickar du på **<** och därefter på **Ja, avsluta**.





16. Klicka på **Lämna Rangen**.



17. Klicka på **Lämna**.



Tips:

- Börja ditt träningspass med funktionen **Warm Up** där inga data sparas till ditt konto.
- När du är uppvärmd väljer du funktionen **My Practice** där all data sparas till ditt konto.

Husby:

- På matta 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19 och 20 kan du använda mobilappen.
- På matta 13, 14, 15, 16, 17 och 18 använder du den fasta monitorn.

Strand:

- På matta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, och 11 kan du använda mobilappen.
- På matta 12, 13, 14, 15 och i skjulet matta 16 och 17 använder du den fasta monitorn.

Ladda ned appen i din appstore:

